

# Шаблони для установки накладки на бампер Modelista для Land Cruiser Prado (№. D2531-56110-XX)

■ Вірівняти чорні мітки по краю переднього бампера.

■ Вірівняти сірі мітки по вертикальному ребру переднього бампера.

