

# Шаблони для установки накладки Modelista для Land Cruiser Prado (№. D2641-56110/20-XX)

- Вірівняти чорні мітки по краю заднього бампера.
- Для позиціонування - вірівняти сірі мітки по краю молдинга.
- Для вирізання - вирізати у задньому бампері по контуру шаблону.

