

Додаток до інструкції з встановлення StopTech 2016 LC200 STHD BBK

Різниця між комплектом гальм StopTech 2008–2015 LC200 STHD та комплектом 2016+ LC200 STHD полягає у використанні болтів супорта M14x1.5 мм у моделях 2016 року та новіших. У комплекті гальм 2016 LC200 STHD використовуються адаптери у монтажних отворах супорта транспортного засобу, щоб можна було застосувати болти кріплення супорта M12x1.25 мм, що постачаються в комплекті.

Для правильного встановлення комплекту гальм на автомобілі 2016+ LC200 необхідно виконати додаткові кроки:

1. Необхідно модифікувати монтажні вушка супорта як спереду, так і ззаду, щоб вони відповідали новим гальмівним супортам.
2. Після модифікації захисного щита перевірте примірku супорта, щоб визначити, де необхідно видалити матеріал.
3. Використовуйте напилку або шліфувальний інструмент для видалення матеріалу навколо монтажних вушок. Періодично перевіряйте примірku супорта, щоб переконатися, що видалено лише необхідний матеріал.
 - а) Рекомендується нанести термостійку фарбу на оброблену ділянку.
4. Вставте постачані втулки адаптера кулака в монтажні отвори супорта на кулаці. Втулки однакові для передньої та задньої частини.
5. Використовуйте значення моменту затягування, наведені в інструкції з встановлення. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАВОДСЬКІ ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ ЩОДО МОМЕНТУ ЗАТЯГУВАННЯ БОЛТІВ СУПОРТА! Це може пошкодити супорт StopTech STHD.
6. Встановіть решту комплекту гальм згідно з інструкціями.